

Download! for PC 用戶指南

文件版本 1.0

NOKIA

目錄

1. Download! for PC 簡介	4
1.1. 系統需求	4
1.2. 參考資訊	5
2. 安裝 Download! for PC	6
2.1. 安裝之前	6
2.2. 從光碟安裝 Download! for PC	6
2.3. 從網頁安裝 Download! for PC	7
3. Download! for PC 入門	8
3.1. 啟動 Download! for PC	8
3.2. 將行動裝置與電腦連線	8
3.2.1. 選取連線類型	9
3.2.2. 透過傳輸線連接行動裝置	9
3.2.3. 透過藍牙連接行動裝置	10
3.2.3.1. 將行動裝置與電腦配對	11
3.2.4. 透過紅外線連接行動裝置	11
3.3. 啟動行動裝置	12
4. 下載內容至電腦	13
4.1. 瀏覽行動裝置及電腦的附加服務與軟體	13
4.2. 從目錄瀏覽內容	14
4.2.1. 瀏覽目錄	14
4.2.2. 預覽內容	15
4.2.3. 書籤 (我的最愛)	15
4.3. 購買與下載內容	15
4.3.1. 購買選項	16
4.3.2. 付款方式	17
4.4. 檢視下載狀態	17
5. 管理內容	18
5.1. 檢視下載的內容	18
5.2. 在電腦與行動裝置間複製內容	18
5.2.1. 從電腦複製內容到行動裝置	19
5.2.2. 從行動裝置複製內容到電腦	19
5.3. 移除內容	19
5.3.1. 從電腦移除內容	19
5.3.2. 從行動裝置移除內容	20
5.4. 管理訂閱	20

5.4.1. 檢視訂閱狀態資訊	20
5.4.2. 續訂訂閱	20
5.4.3. 終止訂閱	21
6. 我的 Nokia	22
6.1. 註冊我的 Nokia	22
6.2. 登入我的 Nokia	22
7. 指南與手冊	23
7.1. 檢視指南與手冊	23
8. 升級 Download! for PC	24
9. 安全事項	25
Appendix A. 協力廠商軟體授權合約	28
Sharp Vector Graphics 授權	28

1. Download! for PC 簡介

Download! for PC 讓您可以透過電腦來搜尋行動內容。當您將行動裝置連線到電腦時，Download! for PC 會自動與裝置上對應的軟體同步處理。如此您就可以輕鬆地尋找、下載及管理相容於裝置的內容。

1.1. 系統需求

您需要下列軟體與配件才能成功安裝與使用 Download! for PC，以及將您的行動裝置與電腦連線。

軟體或配件	使用場合
請安裝 Nokia 電腦端套件 6.82 或更新的版本，或者是 Nokia Nseries 電腦端套件	執行 Download! for PC
Windows XP Professional 或 Home 版本，或 Windows Vista	安裝與執行 Download! for PC
至少 100 MB 可用磁碟空間	安裝與執行 Download! for PC
至少 256 MB 的記憶體。建議使用 512 MB。	安裝與執行 Download! for PC
系統管理員權限	安裝 Download! for PC
至少下列其中一項： <ul style="list-style-type: none"> ◆ USB 數據傳輸線 (DKU-2、DKE-2、CA-53 或 CA-70) 以及電腦上相容的連接埠 ◆ 藍牙無線技術配件與軟體 ◆ 電腦上的紅外線通訊埠 注意： 您的 Nokia 行動裝置可能不支援現有的藍牙技術及其版本。請參閱 Nokia 裝置的用戶指南，以取得相容藍牙技術的詳細資訊。	將行動裝置與電腦連線
與 Download! 行動應用程式相容的行動裝置	使用 Download! for PC 執行特定工作

若要查看與 Download! for PC 相容的行動裝置，請瀏覽 www.nokia.com/downloadpc。

注意： 在本指南中，所有與電腦相關的事項亦適用於筆記型電腦。

注意： 請使用 Nokia 原廠傳輸線來搭配 Download! for PC 使用，以確保應用程式能夠正常執行。請檢查傳輸線上的標籤。

注意： 您的 Download! for PC、電腦作業系統以及行動裝置均應使用相同的語言，以確保應用程式能夠正常執行。

1.2. 參考資訊

如需 Download! for PC 的詳細資訊，請參考下列資料來源：

- ◆ Download! for PC 說明
- ◆ Download! for PC 網站，網址是：www.nokia.com/downloadpc

如需使用 Nokia 電腦端套件的詳細資訊，請參考下列資料來源：

- ◆ Nokia 電腦端套件說明
- ◆ Nokia 電腦端套件用戶指南
- ◆ Nokia 電腦端套件網站，網址是：www.nokia.com/pcsuite

如需使用 Nokia Nseries 電腦端套件的詳細資訊，請參考下列資料來源：

- ◆ Nokia Nseries 電腦端套件說明

如需使用行動裝置的詳細資訊，請參閱裝置的用戶指南。

2. 安裝 Download! for PC

您可以從行動裝置銷售包裝所隨附的光碟安裝 Download! for PC，或是從 Download! 網頁安裝，網址是：www.nokia.com/downloadpc。請注意，您必須有電腦的系統管理員權限才能安裝軟體。

2.1. 安裝之前

安裝 Download! for PC 之前，請確定您已安裝所有必要的軟體並備妥相關的配件 (請參閱 < 1.1 系統需求 >)。若您想要在電腦和行動裝置間使用藍牙連線，則電腦上必須安裝藍牙無線技術的相關軟體。

注意：您必須安裝 Nokia 電腦端套件 6.82 版才能安裝與使用 Download! for PC (若您不是使用 Nokia Nseries 電腦端套件)。如果您所用的 Nokia 電腦端套件版本較舊，請先更新軟體。

行動裝置上的 Download! 必須是 3.1.50 版，才能使用 Download! for PC。若您尚未安裝此版本，當您在安裝 Download! for PC 時，會自動下載並在行動裝置上安裝此程式。如需安裝程序的詳細資訊，請參閱 < 2.2 從光碟安裝 Download! for PC > 或 < 2.3 從網頁安裝 Download! for PC >。

若要檢查行動裝置上的 Download! 版本：

1. 在行動裝置上開啟 Download!。
2. 選取 [選項 > 應用程式 > 關於]。
3. 選取 [確定]。

2.2. 從光碟安裝 Download! for PC

如果行動裝置的銷售包裝中包含 Download! for PC 光碟，您可以用此光碟在電腦上安裝軟體。請使用 Nokia 電腦端套件或 Nokia Nseries 電腦端套件安裝程式 (用於 Nokia Nseries 裝置) 來執行安裝。

若要從光碟安裝 Download! for PC：

1. 將光碟片插入電腦的光碟機中。
2. 依照螢幕上的指示安裝 Download! for PC。

安裝程式會引導您到 Download! for PC 網站

www.nokia.com/downloadpc，您可以從網站上下載與安裝軟體。此外，若您尚未安裝 Download! 行動應用程式 3.1.50 版，安裝程序也包括下載此軟體並在您的行動裝置上安裝。

3. 安裝結束時，按一下 [完成]。

當安裝完成後，在 Nokia 電腦端套件或 Nokia Nseries 電腦端套件的啟動程式中會加入一個特殊的 Download! 啟動圖示 (視您電腦上所安裝的電腦端套件版本而定)。

2.3. 從網頁安裝 Download! for PC

您可以從網頁安裝 Download! for PC。請使用 Nokia 電腦端套件或 Nokia Nseries 電腦端套件安裝程式 (用於 Nokia Nseries 裝置) 來執行安裝。若您尚未在行動裝置上安裝 Download! 行動應用程式 3.1.50 版，安裝程序也會下載此軟體並在您的行動裝置上安裝此版本。

若要從網頁安裝 Download! for PC：

1. 開啟網路瀏覽器。
2. 移至 www.nokia.com/downloadpc。
3. 在主檢視中開始安裝程序：
 - a) 從裝置清單中選取您的行動裝置。
 - b) 按一下 [下載]。

或者

在 [Download!] 索引標籤上啟動安裝程序：

- a) 按一下 [Download!] 索引標籤。
 - b) 按一下 [下載]。
 - c) 從裝置清單中選取您的行動裝置。
4. 依照逐步引導的指示操作。

當安裝完成後，在 Nokia 電腦端套件或 Nokia Nseries 電腦端套件的啟動程式中會加入一個特殊的 Download! 啟動圖示 (視您電腦上所安裝的電腦端套件版本而定)。

3. Download! for PC 入門

若要在 Download! for PC 中檢視內容，您必須將相容的行動裝置與電腦連線，並建立裝置與 Download! for PC 的關聯。第一次連線之後，您只要到畫面左側的裝置下拉式清單，就可以找到您的行動裝置。

此後，您便可以使用 Download! for PC 來瀏覽與下載內容，無須將行動裝置與電腦連線。

您所要做的只是從裝置下拉式清單中選取您的裝置，將其啟動。


不過，部分與購買或內容管理相關的工作仍然必須將裝置與電腦連線。

您可以將多部行動裝置與 Download! for PC 建立第一次連線，並將這些裝置與 Download! for PC 關聯，以在裝置清單中加入多部行動裝置。



圖 1：位於裝置影像及記憶體指示符號上方的行動裝置下拉式清單

3.1. 啟動 Download! for PC

若要開啟 Download! for PC，請在下列任一位置按一下 Download! 圖示 ：

- ◆ Nokia 電腦端套件主檢視
- ◆ Nokia Nseries 電腦端套件主檢視
- ◆ 電腦桌面

3.2. 將行動裝置與電腦連線

使用 Download! for PC 執行下列工作時，必須將行動裝置與電腦連線：

- ◆ 第一次使用 Download! for PC
- ◆ 使用簡訊付款方式購買內容
- ◆ 購買受數位版權保護的內容
- ◆ 在電腦與行動裝置間複製內容
- ◆ 從行動裝置移除內容

當您的行動裝置已與電腦連線，而且在 Download! for PC 中設為使用中，您會看到一個裝置影像，以及外部記憶體和內建記憶體的指示符號。
當裝置未連線時，裝置影像會變模糊。

注意：大部分使用 Download! for PC 執行的工作都必須有可用的網際網路連線。

3.2.1. 選取連線類型

您可以使用下列任何一種方式將行動裝置與電腦連線：

- ◆ USB 傳輸線
- ◆ 藍牙連線
- ◆ 紅外線連線

您實際可使用的連線類型須視您的行動裝置與電腦而定，因為它們可能無法支援所有連線類型。
若要知道裝置支援何種連線方式，請參閱裝置的用戶指南。

連線類型	詳細資訊
USB 傳輸線	◆ 將行動裝置與電腦連線及傳輸資料最快速、可靠的方法。
藍牙	◆ 在短距離內建立行動裝置與電腦之無線連線的方法。 ◆ 行動裝置與電腦間的距離最多不可超過 10 公尺 (30 英尺)。
紅外線	◆ 在極短距離內建立行動裝置與電腦之無線連線的方法。 ◆ 距離最多不可超過 1 公尺 (3 英尺)。 注意：紅外線比起其他兩種連線方式還來得慢。

3.2.2. 透過傳輸線連接行動裝置

若要透過傳輸線將行動裝置第一次連線：

1. 按一下行動裝置影像下方的 [取得連線]，或選取 [工具 > 新增裝置]。
此時會開啟一個選取連線方式的視窗。此視窗會在您第一次啟動 Download! for PC 時自動開啟。
2. 在此視窗中，按一下 USB 圖示，選取 USB 傳輸線連線。
3. 按一下右側的箭頭以確認所選取的連線方式。
4. 用 USB 傳輸線連接行動裝置與電腦。
5. 在行動裝置上，選取 [電腦端套件] 做為連線模式。
6. 按一下 [完成]。

當您的行動裝置已與電腦建立連線時，您的裝置會加入 Download! for PC 的行動裝置清單中 (請參閱 < 圖 1 >)。

如果在 Download! for PC

中還沒有任何裝置設為使用中，應用程式會自動將您的裝置設為使用中，並開始擷取內容。

當您連接另一個裝置時，若 Download! for PC 中已有使用中的裝置，則原裝置仍維持為使用中裝置。

您必須手動將新裝置設為使用中。如需如何啟動裝置的說明，請參閱 < 啟動行動裝置 > 。

若之後要透過傳輸線將行動裝置連線：

1. 用 USB 傳輸線連接行動裝置與電腦。
2. 在行動裝置上，選取 [電腦端套件] 做為連線模式。

3.2.3. 透過藍牙連接行動裝置

若要透過藍牙將行動裝置第一次連線：

1. 請確定您的行動裝置可讓其他裝置透過藍牙連線看到。
2. 啟動行動裝置上的藍牙連線方式。
3. 若您是第一次啟動行動裝置的藍牙連線，請為您的裝置命名。
當您每次與電腦或其他行動裝置配對時，此名稱可用來識別您的裝置。裝置名稱的最大長度為 30 個字元。
4. 請確定電腦上的藍牙連線方式已啟動。
5. 按一下行動裝置影像下方的 [取得連線]，或選取 [工具 > 新增裝置]。
此時會開啟一個選取連線方式的視窗。此視窗會在您第一次啟動 Download! for PC 時自動開啟。
6. 在此視窗中，按一下藍牙圖示，選取藍牙連線。
7. 按一下右側的箭頭以確認所選取的連線方式。
Download! for PC 會開始搜尋電腦範圍內已啟動藍牙連線方式的行動裝置。
8. 從清單中選取您的行動裝置，並按一下右側的箭頭。
此時會開啟一個裝置驗證視窗。
9. 將行動裝置與電腦配對。如需詳細的說明，請參閱 < 3.2.3.1 將行動裝置與電腦配對 > 。
10. 再次按一下右側的箭頭，然後按一下 [完成]。

當您的行動裝置已與電腦建立連線時，您的裝置會加入 Download! for PC 的行動裝置清單中 (請參閱 < 圖 1 >)。

如果在 Download! for PC

中還沒有任何裝置設為使用中，應用程式會自動將您的裝置設為使用中，並開始擷取內容。

當您連接另一個裝置時，若 Download! for PC 中已有使用中的裝置，則原裝置仍維持為使用中裝置。

您必須手動將新裝置設為使用中。如需如何啟動裝置的說明，請參閱 < 3.3 啟動行動裝置 > 。

若之後要透過藍牙將行動裝置連線：

1. 請確定您的行動裝置可讓其他裝置透過藍牙連線看到。
2. 啟動行動裝置上的藍牙連線方式。
3. 請確定電腦上的藍牙連線方式已啟動。

若您已將行動裝置與電腦配對，而且已在第一次連線時將電腦設為已授權，您就不需要重複執行配對。

注意： 若要使用藍牙連線將行動裝置與電腦連線，您的電腦中必須有相容的藍牙軟體。請參閱 Nokia 行動裝置的用戶指南，以取得與不同藍牙技術相容性的詳細資訊。


3.2.3.1. 將行動裝置與電腦配對

若要選取藍牙做為連線類型，行動裝置必須先與電腦配對。

若這是您第一次使用藍牙連線將裝置與電腦連線，Download! for PC 會引導您完成配對程序。

若您同時在裝置上將電腦設為已授權，則您只需要將裝置與電腦配對一次。

若要將行動裝置與電腦配對：

1. 在 Download! for PC 的行動裝置驗證視窗中，在 [PIN 碼] 欄位輸入 PIN 碼。
2. 在您的行動裝置上，當出現提示時輸入相同的 PIN 碼。
3. 當 PC Download! 詢問行動裝置的名稱時，輸入您在裝置的藍牙應用程式設定中所定義的相同名稱。
4. 當行動裝置提示是否接受連線時，按一下 [是]。
5. 在行動裝置上將電腦設為已授權。
 - a) 移至已配對裝置檢視。索引標籤上包含下列符號：
 - b) 從裝置清單中選取電腦。
 - c) 使用 [選項] 功能表，將電腦設定為委任或已授權，視您的行動裝置所用的詞彙而定。

現在電腦已在行動裝置上設為已授權，您不必再逐次接受來自電腦的連線。

您也可以從行動裝置上啟動配對程序。如需詳細資訊，請參閱裝置的用戶指南。

3.2.4. 透過紅外線連接行動裝置

若要透過紅外線將行動裝置第一次連線：

1. 按一下行動裝置影像下方的 [取得連線]，或選取 [工具 > 新增裝置]。
此時會開啟一個選取連線方式的視窗。此視窗會在您第一次啟動 Download! for PC 時自動開啟。
2. 在此視窗中，按一下紅外線圖示，選取紅外線連線。
3. 按一下右側的箭頭以確認所選取的連線方式。
4. 啟動行動裝置上的紅外線。

5. 將行動裝置的紅外線通訊埠對正電腦的紅外線接收器。
6. 按一下 [完成]。

當您的行動裝置已與電腦建立連線時，您的裝置會加入 Download! for PC 的行動裝置清單中 (請參閱 < 圖 1 >)。

如果在 Download! for PC

中還沒有任何裝置設為使用中，應用程式會自動將您的裝置設為使用中，並開始擷取內容。

當您連接另一個裝置時，若 Download! for PC 中已有使用中的裝置，則原裝置仍維持為使用中裝置。

您必須手動將新裝置設為使用中。如需如何啟動裝置的說明，請參閱 < 3.3 啟動行動裝置 >。

若之後要透過紅外線將行動裝置連線：

1. 啟動行動裝置上的紅外線。
2. 將行動裝置的紅外線通訊埠對正電腦的紅外線接收器。

3.3. 啟動行動裝置

您可以將多部行動裝置連線到 Download! for PC，但是一次只有一部裝置能設為使用中。

當您連接另一個裝置時，若 Download! for PC 中已有使用中的裝置，則原裝置仍維持為使用中裝置。

您必須手動將新裝置設為使用中。

若要將行動裝置設為使用中，請從行動裝置下拉式清單中選取該裝置。當您變更使用中的行動裝置時，Download! for PC 中所提供的內容會自動更新，以相容於剛啟動的裝置。

當您連接另一個裝置時，若 Download! for PC 中還沒有任何裝置設為使用中，則連接的裝置會自動設為使用中。

注意： 若 Download! for PC

正在執行工作，例如同步處理下載歷程記錄，或在裝置和電腦間進行檔案傳輸，則您無法變更使用中的行動裝置。

4. 下載內容至電腦

您可以使用 Download! for PC 下載兩種類型的內容到電腦上：

- ◆ 輔助行動裝置或電腦的附加軟體：顯示於 [首頁] 檢視
- ◆ 目錄內容：顯示於 [目錄]

此外，您也可以可以在 [首頁] 檢視中尋找提供給您的行動裝置型號使用的附加服務。

4.1. 瀏覽行動裝置及電腦的附加服務與軟體

在 Download! for PC 的 [首頁]

檢視中會顯示可用的服務或軟體，您可以下載這些項目，補強行動裝置或電腦目前的功能。所有內容都是免費的。

當您啟動 Download! for PC 時，會直接進入 [首頁] 檢視。若您瀏覽到其他檢視後想返回 [首頁] 檢視，請按一下左側的 [首頁] 導覽按鈕，或選取 [檢視 > 移至 > 首頁]。

在附加服務與軟體清單中可能也會有類別，您必須瀏覽這些類別，尋找所要的服務或軟體。

若要檢視類別的內容，可按一下類別圖示或名稱。在右側會開啟一份內容清單。

如果內容中有子類別，也會同時顯示在左側的上層類別圖示下方。

如果所有類別、服務或軟體都無法顯示，請將清單向下捲動以查看其餘內容。

若要瀏覽不同的類別，可按一下左側的類別圖示或名稱。

若要取得附加服務或軟體的詳細資訊：

- ◆ 在 [首頁] 檢視的最上層，按一下服務或軟體的圖示或名稱。
- ◆ 在類別中按一下服務或軟體的圖示。

在右側會開啟一個詳細資訊檢視。除了產品資訊之外，此檢視也可能包含預覽選項。


以線上服務為例，在詳細資訊檢視中包含了一個 [檢視] 按鈕。

若您按一下此按鈕，則會在外部瀏覽器中開啟此服務。

若要存取附加服務，請在下列任一位置按一下 [檢視]：

- ◆ [首頁] 檢視的最上層
- ◆ 類別中
- ◆ 詳細資訊檢視中

部分軟體僅適用於行動裝置或電腦。您可以從軟體圖示上方的小圖示判斷軟體類型。線上服務有自己的圖示。



圖：行動內容、電腦內容與線上服務的圖示

如需如何下載附加軟體的說明，請參閱 < 4.3 購買與下載內容 >。

4.2. 從目錄瀏覽內容

目錄就如同是購物中心，您可以在此購買與下載行動裝置所用的內容。部分內容可能是免費的。在 [目錄] 中，您可以瀏覽稱為「目錄」的不同商店，預覽、購買與下載內容，以及建立您喜愛之內容類別的書籤。

若要在 [目錄] 中瀏覽，請按一下左側的 [目錄] 導覽按鈕，或選取 [檢視 > 移至 > 目錄]。

4.2.1. 瀏覽目錄

在 [目錄] 主檢視中，您會在左側看到目錄清單。如果所有目錄都無法顯示，請將清單向下捲動以查看其餘內容。

若要檢視目錄內容：

1. 按一下目錄圖示或名稱。此時會顯示該目錄的免責聲明。
2. 按一下 [接受] 以接受該目錄免責聲明。若您拒絕，便不會顯示目錄內容。

目錄中的內容類別會顯示在左側的目錄圖示下方。在右側的清單會以圖示和動作按鈕顯示相同的類別。

若要檢視某一類別的內容，可按一下左側的類別名稱或右側的類別圖示。

在這之後，右側區域便會顯示類別中的內容。如果內容中有子類別，也會同時顯示在左側的上層類別下方。您可能必須瀏覽到較深的層級，才能檢視實際可下載的內容。

如果類別或子類別中有可下載的內容，此內容的圖示、名稱及其他資訊會顯示於右側。

如果所有類別或可下載的內容都無法顯示，請將清單向下捲動以查看其餘內容。

若要瀏覽不同的類別與子類別，可按一下左側的類別名稱。

若要檢視內容的詳細資訊，可按一下內容圖示。在詳細資訊檢視中，您可以購買，也可能可以預覽內容。

如果內容是免費的，則您可以直接下載。

若要在同一次執行 Download! for PC 期間檢查內容是否更新，請選取 [工具 > 重新整理內容]。

注意：您也可以可以在 [首頁] 檢視的右下角按一下目錄圖示，存取所有的目錄。

注意：如果您已為某一目錄建立書籤，您也可以可以在 [目錄] 主檢視的 [我的最愛] 中按一下該書籤，以檢視目錄的內容。

4.2.2. 預覽內容

部分內容可能會提供預覽。遊戲或應用程式的預覽通常是一個影像。至於鈴聲預覽，則通常會是一個聲音檔。


若要預覽內容：

1. 在內容清單或內容詳細資訊檢視中，按一下 [預覽]。Download! for PC 會開啟一個預覽視窗 (若預覽內容為影像) 或外部檢視器 (例如播放音樂)。
2. 關閉預覽視窗或外部檢視器。

4.2.3. 書籤 (我的最愛)

您可以為目錄中您所喜愛的類別建立書籤。這些書籤會顯示在 [目錄] 主檢視中，位於 [我的最愛] 底下。書籤包含了類別圖示、名稱與內容說明。若您按一下書籤，便會顯示類別的內容。

若要為某一目錄類別建立書籤：


1. 瀏覽到一個目錄中。
2. 按一下類別清單中的加入我的最愛按鈕 。此時會開啟一個視窗，讓您為書籤命名。
3. 若您想更改 Download! for PC 所建議的名稱，請輸入一個新名稱。
4. 按一下 [確定]。

書籤會加入至 [目錄] 主檢視中的 [我的最愛]。

您可以稍後刪除您所建立的書籤。

4.3. 購買與下載內容

您在 [首頁] 檢視中所找到的附加軟體都是免費的。若要下載附加軟體：

1. 在 [首頁] 檢視的最上層，按一下軟體旁邊的 [下載] 按鈕 。

或者

1. 若您想在下載前查看軟體的詳細資訊，可在 [首頁] 檢視中按一下軟體圖示或名稱。
2. 在詳細資訊檢視中，按一下 [下載]。

或者

1. 在類別中，按一下軟體名稱旁邊的 [下載]。

或者

1. 如果軟體位在某個目錄中，而您想在下載前查看軟體的詳細資訊，可在目錄中按一下軟體圖示。

2. 在詳細資訊檢視中，按一下 [下載]。

目錄中可能同時包含免費以及必須付費購買的內容。

在內容清單及內容詳細資訊檢視的內容名稱與類型描述旁，您都可以找到可下載內容的價格。

當您購買內容時，可能可以選擇多種購買選項及付款方式。如需購買選項的詳細資訊，請參閱 < 4.3.1 購買選項 >。如需付款方式的詳細資訊，請參閱 < 4.3.2 付款方式 >。

如果目錄內容是免費的，則您可以直接下載：

1. 在內容清單中，按一下名稱和內容類型描述旁的 [下載]。

或者

1. 若您想在下載前查看內容的詳細資訊，可在內容清單中按一下圖示。
2. 在詳細資訊檢視中，按一下 [下載]。

如果內容有標示價格，則您必須購買才能下載：

1. 在內容清單的內容價格資訊旁，或內容詳細資訊檢視中，按一下 [購買]。
2. 如果有多種可用的購買選項，則會開啟一個檢視，其中包含內容詳細資訊，並列出可用的購買選項。選取一種適合的購買選項，並按一下 [下一步]。
此時會開啟一個檢視，其中列出了可用的付款方式。
3. 選取適合的付款方式。接著會顯示所選取付款方式的詳細資訊。
4. 部分付款方式 (例如信用卡) 會要求您提供更多詳細資訊。請在顯示的表單中填入所有必要的詳細資訊。
5. 按一下 [下一步]。
此時會開啟確認檢視，其中列出了付款的詳細資訊。
6. 若要確認付款，請按一下 [下一步]。

購買成功後，內容會開始自動下載。您可以從右下角的下載狀態面板檢視下載狀態。

下載完成後，程式會建議您將內容複製到行動裝置上。您也可以稍後再到 [我的下載] 檢視中複製內容。

如需詳細資訊，請參閱 < 5.2 在電腦與行動裝置間複製內容 >。

注意：您提供的所有付款資訊將會透過 SLL 安全連線傳輸。

4.3.1. 購買選項

當您購買內容時，可能可以選擇多種購買選項 (或授權類型)。這表示根據您的使用方式，內容會有不同的價格。例如，您可能可以用比較低的價格試用應用程式一段時間。

可能的購買選項之一是訂閱。

當您啟動訂閱時，您可能會獲得特定次數的免費下載、特定的點數可換取內容項目，或在特定的時間內不限次數下

載。當訂閱逾期時，您可以選擇續訂，或以一般方式購買部分內容。
如需訂閱續訂方式的詳細資訊，請參閱 < 5.4.2 續訂訂閱 >。

屬於某項訂閱的內容可能會位於單一類別或數個類別中。

4.3.2. 付款方式

當您購買內容時，可能可以選擇多種付款方式。例如，您可能會看到下列選項：

- ◆ 優惠簡訊
- ◆ 信用卡
- ◆ 使用者帳戶
- ◆ 訂閱套裝產品

當您使用信用卡購買內容時，您必須在出現提示時填入信用卡的詳細資訊。


當您使用特殊的使用者帳戶購買內容時，您必須提供驗證詳細資訊。

若您已啟動訂閱，而且您想下載的內容屬於訂閱套裝產品的一部分，則您可以使用免費下載或點數來取得此內容。

4.4. 檢視下載狀態

在您完成購買 (付費內容) 或點選下載 (免費內容) 後，Download! for PC 會自動開始下載內容。

無論您所下載的是附加軟體或目錄中的內容，您都可以從右下角的下載狀態面板檢視下載狀態。

您可以按 [取消] 按鈕  取消內容下載。

5. 管理內容

您可以在 [我的下載] 中瀏覽，管理您已下載的內容。在這個檢視中，您也可以管理已啟動的訂閱。若要在 [我的下載] 中瀏覽，請按一下左側的 [我的下載] 導覽按鈕，或選取 [檢視 > 移至 > 我的下載]。

您可以使用下列方式管理下載的內容：

- ◆ 檢視您使用 Download! for PC 或行動裝置下載的內容清單。
- ◆ 從電腦複製內容到行動裝置。
- ◆ 從行動裝置複製內容到電腦。
- ◆ 從行動裝置移除內容。
- ◆ 從電腦移除內容 (僅限以 Download! for PC 下載的內容)。

您可以使用下列方式管理您的訂閱：

- ◆ 檢視訂閱狀態資訊。
- ◆ 續訂訂閱。
- ◆ 終止訂閱。

5.1. 檢視下載的內容

若要檢視已下載內容的清單，可在 [我的下載] 中按一下 [下載歷程記錄] 索引標籤。此歷程記錄同時記錄了您使用 Download! for PC 下載的內容，以及您使用行動裝置下載的內容。歷程記錄會自動與行動裝置同步處理。

注意：若您在行動裝置與電腦連線時，曾使用裝置上的 Download! 應用程式下載內容，您可以選取 [工具 > 重新整理內容]，將行動裝置的下載歷程記錄與 Download! for PC 同步處理。

您可以根據內容名稱、檔案大小、類型、價格、下載方式 (電腦或行動裝置) 以及下載日期來篩選下載歷程記錄。

若要查看已下載內容的詳細資訊，可在內容清單中按一下所要的內容。

若您曾經購買內容，並在稍後將此內容從電腦中移除，則會出現一個再次下載內容的按鈕。

若要檢視已下載的電腦專用內容清單，可在 [我的下載] 中按一下 [PC 內容] 索引標籤。

您可以根據名稱、檔案大小及內容類型來篩選電腦內容清單。

5.2. 在電腦與行動裝置間複製內容

若要在電腦和行動裝置間複製已下載的內容，可在 [我的下載] 中按一下 [行動內容] 索引標籤。

在此索引標籤中，您可以雙向複製內容：從電腦到行動裝置，或從行動裝置到電腦。


注意：若要在電腦與行動裝置間複製內容，您必須將行動裝置與電腦連線。

注意：若要選取您要複製的內容，請選取內容名稱旁的核取方塊。

5.2.1. 從電腦複製內容到行動裝置

若要從電腦複製內容到行動裝置：

1. 在 [PC] 下方的清單中，選取您要複製到行動裝置的內容。您可以一次選取多個項目。

2. 按一下左側的箭頭 。

在 [行動內容] 索引標籤中，您也可以看到已下載到電腦，但尚未複製到行動裝置的內容清單。

如果此清單不是空的，則畫面底部的通知面板中會顯示一個通知，告訴您有 n 個項目要複製到裝置上。


若您按一下此類通知旁的箭頭，便會開啟 [行動內容] 索引標籤。

若要移除通知，請按一下內容旁邊的 [移除通知]。

5.2.2. 從行動裝置複製內容到電腦

若要從行動裝置複製內容到電腦：

1. 在 [行動] 下方的清單中，選取您要複製到電腦的內容。您可以一次選取多個項目。

2. 按一下右側的箭頭 。

注意：若您在行動裝置與電腦連線時，曾使用裝置上的 Download! 應用程式下載內容，您可以選取 [工具 > 重新整理內容]，將行動裝置的下載歷程記錄與 Download! for PC 同步處理。如此便會更新顯示在 [行動內容] 索引標籤上的內容清單。

5.3. 移除內容

在 [我的下載] 中，您也可以移除從電腦或行動裝置下載的內容。

注意：如果您想在 [行動內容] 索引標籤中選取要刪除的內容，請選取內容名稱旁的核取方塊。

5.3.1. 從電腦移除內容

若要從電腦移除內容：

1. 按一下 [PC 內容] 或 [行動內容] 索引標籤。您也可以一次選取多個項目。

2. 選取您要移除的內容。
3. 按一下 [刪除] 或 [刪除] 按鈕。
此時會開啟確認檢視。
4. 按一下 [是] 以確認移除。

您只能移除以 Download! 下載的內容，無法移除電腦中儲存的其他內容。

5.3.2. 從行動裝置移除內容

若要從行動裝置移除內容：

1. 按一下 [行動內容] 索引標籤。您也可以一次選取多個項目。
2. 選取您要移除的內容。
3. 按一下 [刪除] 按鈕。
此時會開啟確認檢視。
4. 按一下 [是] 以確認移除。

5.4. 管理訂閱

若要管理您已啟動的訂閱，請在 [我的下載] 中按一下 [我的訂閱] 索引標籤。

在此索引標籤中，您可以檢視訂閱的狀態資訊、續訂逾期的訂閱，以及終止使用中的訂閱。

注意：若要管理訂閱，您必須有可用的網際網路連線。

5.4.1. 檢視訂閱狀態資訊

在 [我的訂閱] 索引標籤中，會顯示您已啟動的訂閱清單。您可以在每個訂閱中看到下列資訊：

- ◆ 名稱
- ◆ 有效期
- ◆ 剩餘的可用點數
- ◆ 剩餘的下載次數

在訂閱的有效期欄位中會顯示一個日期，指出訂閱的到期日。

5.4.2. 續訂訂閱

若要續訂訂閱：

1. 在您想續訂的逾期訂閱旁按一下 [續訂]。
此時會開啟一個檢視，其中列出了可用的付款方式。
2. 選取適合的付款方式。接著會顯示所選取付款方式的詳細資訊。
3. 部分付款方式 (例如信用卡) 會要求您提供更多詳細資訊。請在顯示的表單中填入所有必要的詳細資訊。
4. 按一下 [下一步]。
此時會開啟確認檢視，其中列出了付款的詳細資訊。
5. 若要確認付款，請按一下 [下一步]。

5.4.3. 終止訂閱

部分訂閱可能是持續的。

也就是說，除非您終止訂閱，否則該訂閱會以您原先所選取的付款方式，定期自動向您收費。

若要終止訂閱：

1. 在您想終止的訂閱旁按一下 [終止]。
此時會開啟確認檢視。
2. 按一下 [是] 以確認終止。

6. 我的 Nokia

在 [我的 Nokia] 檢視中，您可以存取與行動裝置相關的外部「我的 Nokia」服務。若要在 [我的 Nokia] 中瀏覽，請按一下左側的 [我的 Nokia] 導覽按鈕，或選取 [檢視 > 移至 > 我的 Nokia]。

您也可以從 [首頁] 檢視的右上角存取 [我的 Nokia]。

注意：您所在的國家/地區可能未提供「我的 Nokia」服務。在這種情況下，您可以改用 Nokia 支援服務。

6.1. 註冊我的 Nokia

若您尚未註冊「我的 Nokia」服務，在 [我的 Nokia] 檢視與 [首頁] 檢視的右上角，都會顯示一個註冊連結。

若要註冊我的 Nokia：

1. 按一下 [我的 Nokia] 檢視或 [首頁] 檢視中的 [註冊] 按鈕。
此時會開啟一個外部瀏覽器連結到「我的 Nokia」註冊網站。
2. 在網站上完成註冊程序。
3. 若要返回您原先所在的檢視，請關閉外部瀏覽器，或啟動 Download! for PC 視窗。

一旦您成功註冊「我的 Nokia」，您就可以在 Download! for PC 中輸入使用者憑證，登入使用服務。如需如何登入的說明，請參閱 < 6.2 登入我的 Nokia >。

6.2. 登入我的 Nokia

如果您是已註冊的「我的 Nokia」使用者，只要透過 Download! for PC 登入一次，就可以使用服務。此後，每當您開啟 Download! for PC，就能看到「我的 Nokia」促銷活動與服務連結，不必再另外登入。

若要登入我的 Nokia：

1. 在 [我的 Nokia] 檢視或 [首頁] 檢視中，輸入您註冊的使用者名稱。
2. 輸入您的密碼。
3. 按一下 [提交]。

7. 指南與手冊

在 [指南與手冊] 檢視中，您可以找到與行動裝置相關的手冊。若要在 [指南與手冊] 中瀏覽，請按一下左側的 [指南與手冊] 導覽按鈕，或選取 [檢視 > 移至 > 指南與手冊]。

7.1. 檢視指南與手冊

當您啟動行動裝置並接收專為裝置設計的內容時，與裝置相關的指南與手冊會由 Download! for PC 自動在背景下載。您必須有可用的網際網路連線才能進行此類下載。

指南或手冊下載後，檢視時並不需要網際網路連線。

若要檢視指南或手冊：

1. 按一下指南或手冊名稱旁的 [檢視]。
此時會開啟一個外部閱讀程式來顯示指南或手冊。
2. 若要返回 [指南與手冊] 檢視，請關閉外部閱讀程式，或啟動 Download! for PC 視窗。

若指南或手冊有較新的版本可使用，會顯示一個 [更新] 按鈕。按一下 [更新] 以檢視此新版本。您必須有可用的網際網路連線。

注意：通常用來檢視指南與手冊的工具是 Adobe Reader。

8. 升級 Download! for PC

若有新版 Download! for PC 可使用，您會在畫面底部的通知面板看到與此相關的通知。

若要更新 Download! for PC：

1. 按一下通知旁的箭頭按鈕。
軟體更新便會下載到電腦。此時會顯示一則訊息，通知您 Download! for PC 必須關閉以更新軟體。
2. 若您接受更新，請按一下 [確定]。
Download! for PC 隨即關閉，而新版本的軟體會安裝到電腦上。隨後，更新過的 Download! for PC 便會開啟。

若您拒絕更新，新版本的軟體會保留在電腦中，待您下次啟動 Download! for PC 時便會自動安裝。

注意：若您使用的是 Nokia Nseries 裝置，Download! for PC 更新會透過 Nokia Nseries 更新管理員自動下載與安裝，不會出現通知。

9. 安全事項

重要安全事項

行動裝置及電腦的用戶指南中所有的安全指示，在本產品搭配行動裝置使用時亦適用。

請記得備份所有重要資料，以避免資料遺失或變動。

法律聲明

Copyright © 2007 Nokia。版權所有，翻印必究。

未取得 Nokia 的書面同意，嚴禁以任何形式複製、傳送、散佈或儲存本文件全部或部分的內容。

Nokia、Nokia 電腦端套件 (PC Suite)、Nokia Nseries 電腦端套件 (PC Suite) 與 Nokia Download! 是 Nokia Corporation 的註冊商標。

本應用程式包含由協力廠商所授權的軟體。如需授權的詳細資訊，請參閱 < Appendix A >。



Java 是 Sun Microsystems, Inc. 的商標。

本文件中所提及的其他產品與公司名稱，可能分別為其各自擁有者之商標或註冊名稱。

本文件中的資訊專為 Nokia Download! for PC 2.0 所撰寫。Nokia 奉行持續發展的政策。Nokia 保留對本文件中所描述產品進行變更或改進的權利，恕不另行通知。

在任何情況下，對資料遺失、收益損失或因此所造成任何特別、意外、隨之而來或非直接的損壞，Nokia 恕不負責。

本文件的內容依「現有形式」為準。

除非適用的法律另有規定，否則不對本文件之準確性、可靠性或內容做出任何類型的明確或隱含的保證，其中包括但不限於對特定目的的商用性與適用性的默示保證。Nokia 保留於任何時刻修正或廢除此文件的權利，恕不另行通知。

使用本應用程式時，會透過使用者的網際網路連線下載內容。

使用者對於網際網路服務提供商及服務計費方式的選擇應負完全的責任，Nokia 對該項服務，包括但不限於其功能、可用性或其計費基準，不負任何責任。

行動裝置與電腦間所建立的初始連線為使用本應用程式的必要條件。

當傳輸已下載的內容到行動裝置時，行動裝置必須連線到電腦。

行動裝置與電腦間的連線方式僅限於藍牙、紅外線及相容的 USB 傳輸線。相容連線方式的清單可查詢 www.nokia.com/pcsuite 網站，連線方式可能會隨時變更。

Appendix A. 協力廠商軟體授權合約

Sharp Vector Graphics 授權

Copyright (c) 2002-2003, The Sharp Vector Graphics project (<http://sourceforge.net/projects/svgdomcsharp>)

版權所有，翻印必究。

在符合下列條件的情況下，無論是否經過修改，以原始碼及二進位形式散佈與使用均屬允許範圍：

以原始碼形式散佈時，必須保留上述版權聲明、本條件清單以及下列免責聲明。

以二進位形式散佈時，必須於散佈時所隨附之文件及/或其他資訊中，重製上述版權聲明、本條件清單以及下列免責聲明。未取得書面同意，不得以 Sharp Vector Graphics

專案名稱或其贊助者名義，為源自本軟體之產品背書或進行宣傳。

本軟體係由版權所有者與其贊助者依「現有形式」提供，不提供任何擔保，不論其為明示或默示，包含但不限於對軟體的商業適售性或特定用途之適用性的默示擔保。

不論是什麼事件，無論其為直接、間接、懲戒性或衍生性之損害，包括但不限於採購替用貨品或服務之成本、無法使用、資料損失、財產損失或生意阻礙，無論其原因為何及是否在合約、絕對法律責任、侵權行為、疏忽或其他責任理論下發生，或由於無法使用軟體而發生，即使版權所有者或其贊助者被告知有發生這種損害的可能性，版權所有者或其贊助者皆毋需承擔任何損害之責任。